

Normaal : schakelaar AB op A. De TBC schakelt dan of alleen de woonaccu of beide accus aan het boordnet. Door schakelaar AB op "None" te zetten, is hele boot spanningsloos
 Startaccu leeg / defect : Isolator 1 uit. Schakelaar A/B op "Both" -> Motor start van woonaccu via (400 A) A/B schakelaar.

