

Reven. "Van de Stadt reeffsysteem"

- Smeerreep AB 0422 aan giekooeg stroppen en door de zeilkous over het schildpadblok voeren.
- Grootzeilval vieren en D-sluiting in lummel haken.
- Smeerreep aanhalen en op de kikker beleggen.
- Reeflijnen vasthaken onder de haken aan de giek.

How to tie a reef ."Van de Stadt reefing system".

- Tie the pendant AB 0422 from the boom through the cringle back to the boom (turtle block and cleat).
- Pay out the main halyard and fix the D-shackle into the gooseneck.
- Pull on the pendant and fix it on the cleat.
- Fix the reefing lines under the hooks on the boom.

Reffen. "Van de Stadt Bindereff".

- 1, eine AB 0422 läuft vom Baumaug durch das Auge im Achterliek zurück zum Baum (Block und Klampe)
- Großsegelfall lösen, Schäkel in dem Baumbeschlag haken.
- Leine AB 0422 auf der Baumklampe belegen.
- Reffleinen festhaken am Baum.

Prise de ris.

Système de prise de ris rapide "Van de Stadt".

- En partant de la bôme faites passer l'itage AB 0422 par la patte vers la poulie et le tacquet sur la bôme.
- Choquez la drisse de grand'voile et attachez la manille dans le vit-de-mulet.
- Etarquez la grand'voile en attachant l'itage sur le tacquet de la bôme.
- Attachez les garcettes de ris sur les crochets de la bôme.

