


IBT-2  
VCC (5V)  
GND  
L\_EN  
R\_EN



Op dit plaatje is de jumper niet goed geplaatst; op 3,3 V ipv 5V